

**Denby**  
1809



**THE TEA COLLECTION**  
by DENBY

## Denby's famous 'Never Drip' Teapot

- We have been making pottery at Denby for almost 200 years! Denby is world famous for its stoneware products and is fast gaining a reputation for porcelain and china. As you would expect, all Denby tableware is practical, durable and extremely good looking
- Cleverly designed non-drip spout, patented in 1922
- After pouring, the last drop of tea clings to the uniquely designed handmade spout before ultimately evaporating
- Classic, yet contemporary, round shape
- Unique heat retaining material
- A unique blend of style, quality, durability and performance
- Presented in a gift box



## Die Nicht Tropfende Teekanne

- Bei Denby haben wir seit fast 200 Jahre Geschirr hergestellt. Denby ist weltberühmt für seine Stonewareprodukte und ist schnell dabei ein Renommee für Porzellan zu gewinnen. Wie Sie erwarten dürfen, ist Denby Geschirr praktisch, langlebig und äußerst attraktiv
- Handgeformte, Nichttropfende Schnaupe, 1922 patentiert
- Nach dem Gießen haftet der letzte Tropfen des Tees an der speziell entworfenen und handgemachten Tülle, bevor er schließlich verdunstet
- Klassische und dennoch zeitlose Kannenform
- Einzigartige Wärmespeicherung & Aromaspeicherung
- Unverwechselbare Kombination von Design & Qualität und durchaus Verbraucherfreundlich
- In Werbeverpackung erhältlich

## Denby's Kända 'Never Drip' Tekanna

- Vi på Denby är världskända för våra stengods produkter som vi producerat i nästan 200 år, och växer snabbt även på porslins- och benporslins sidan. Som alltid är Denbys bordsporslin praktiskt, hållbart och har en extremt snygg design
- Den har en genialiskt designad droppfri pip som patenterades år 1922
- Sista droppen te hänger kvar i den unikt designade handgjorda pipen innan den slutligen avdunstar
- Formen är klassisk rund, men ändå modern
- Unikt värmebehållande material
- En unik mix av stil, kvalitet, hållbarhet och prestanda
- Packad i en presentkartong

## Denby's berømte "Never Drip" tepotte

- Hos Denby har vi fremstillet stentøj i næsten 200 år! Denby er verdensberømt for sine stentøjsprodukter - og er hurtigt ved at opnå anseelse for porcelæn. Som man kan forvente, er alt Denby praktisk, holdbart og ualmindeligt kønt at se på.
- Genialt designet non-drip tud
- Efter at have hældt op, vil den sidste dråbe te blive siddende på den unikt designede håndlavede tud, før den til sidst fordamper
- Klassisk - og alligevel moderne - rund facon
- Enestående materiale, der holder på varmen
- Praktisk hank, der giver et godt greb
- Patenteret i 1922
- En unik blanding af stil, hygge, kvalitet og holdbarhed



# merlot



Tea/Coffee Cup  
Tee-/Kaffeetasse  
Tekop  
Kaffekopp  
**133010001**

**0.2ltr**

Saucer  
Tee-/Kaffeuntertasse  
Underkop  
Kaffefat  
**133010002**



Coffee Beaker  
Kaffebecher Beaker  
Stort Cylinderkrus  
Kaffe Mugg  
**133010018**

**0.3ltr**



Craftsman's Mug  
Kaffebecher Craftsman's  
Lille Cylinderkrus  
Craftsman's mugg  
**133010019**

**0.3ltr**



Footed Mug  
Kaffebecher auf Fuß  
Krus på fod  
Mugg på fot  
**133010041**

**0.25ltr**



1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic 1922 Droppfri Tekanna  
**133010121**

**1.25ltr**



Covered Sugar  
Zuckerdose mit Deckel  
Sukkerskål med låg  
Sockeraskål med lock  
**133010017**

**200g**



Small Jug  
Krug - Klein  
Lille Kande  
Kanna - liten  
**133010014**

**0.35ltr**

# Imperial Blue



Tea/Coffee Cup  
Tee-/Kaffeetasse  
Tekop  
Kaffekopp  
**001010001**

0.2ltr

Saucer  
Tee-/Kaffeuntertasse  
Underkop  
Kaffefat  
**001010002**



Coffee Beaker  
Kaffeebecher Beaker  
Stort Cylinderkrus  
Kaffe Mugg  
**001010018**

0.3ltr



Craftsman's Mug  
Kaffeebecher Craftsman's  
Lille Cylinderkrus  
Craftsman's mugg  
**001010019**

0.3ltr



1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic 1922 Droppfri Tekanna  
**001010121**

1.25ltr



Covered Sugar  
Zuckerdose mit Deckel  
Sukkerskål med låg  
Sockerskål med lock  
**001010217**

200g



Small Jug  
Krug - Klein  
Lille Kande  
Kanna - liten  
**001010014**

0.35ltr

# caramel



Tea/Coffee Cup  
Tee-/Kaffeetasse  
Tekop  
Kaffekopp  
**126010001**

**0.25ltr**



Classic 1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic 1922 Droppfri Tekanna  
**126010009**

**1.25ltr**

Saucer  
Tee-/Kaffeuntertasse  
Underkop  
Kaffefat  
**126010002**

## caramel stripes



Tea/Coffee Cup - Stripes  
Tee-/Kaffeetasse - Stripes  
Tekop - Stripes  
Kaffekopp - Stripes  
**127010001**

**0.25ltr**



Small Curve Mug - Stripes  
Kaffebecher Curve - Klein - Stripes  
Lille Cylinderkrus - Stripes  
Curve mugg - liten - Stripes  
**127010611**

**0.3ltr**



Large Curve Mug - Stripes  
Kaffebecher Curve - Groß - Stripes  
Stort Cylinderkrus - Stripes  
Curve mugg - stor - Stripes  
**127010612**

**0.4ltr**



Covered Sugar - Stripes  
Zuckerdose mit Deckel - Stripes  
Sukkerskål med låg - Stripes  
Sockerkål med lock - Stripes  
**127010017**

**280g**



Small Jug - Stripes  
Krug - Klein - Stripes  
Lille Kande - Stripes  
Kanna - liten - Stripes  
**127010014**

**0.25ltr**

# jet



Tea/Coffee Cup - black  
Tee-/Kaffeetasse - schwarz  
Tekop - sort  
Kaffekopp - svart  
**014010001**

**0.25ltr**



Large Curve Mug  
Kaffeebecher Curve - Groß  
Stort Cylinderkrus  
Curve mugg - stor - grå  
**013010612**

**0.4ltr**



Small Curve Mug - black  
Kaffeebecher Curve - Klein - schwarz  
Lille Cylinderkrus - sort  
Curve mugg - liten - svart  
**014010611**

**0.3ltr**



Footed Mug  
Kaffeebecher auf Fuß  
Krus på fod  
Mugg på fot  
**012010041**

**0.25ltr**

Saucer - black  
Tee-/Kaffeuntertasse - schwarz  
Underkop - sort  
Kaffefat - svart  
**014010002**

Saucer - black  
Tee-/Kaffeuntertasse - schwarz  
Underkop - sort  
Kaffefat - svart  
**014010002**

Saucer - black  
Tee-/Kaffeuntertasse - schwarz  
Underkop - sort  
Kaffefat - svart  
**014010002**

Tea/Coffee Cup - grey  
Tee-/Kaffeetasse - grau  
Tekop - grå  
Kaffekopp - grå  
**013010001**

**0.25ltr**

Saucer - grey  
Tee-/Kaffeuntertasse - grau  
Underkop - grå  
Kaffefat - grå  
**013010002**

Small Curve Mug - grey  
Kaffeebecher Curve - Klein - grau  
Lille Cylinderkrus - grå  
Curve mugg - liten - grå  
**013010611**

**0.3ltr**

Saucer - grey  
Tee-/Kaffeuntertasse - grau  
Underkop - grå  
Kaffefat - grå  
**013010002**



Classic 1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic 1922 Droppfri Tekanna  
**012010009**

**1.25ltr**



# jet stripes & jet dots



## jet stripes



Tea/Coffee Cup - Stripes  
Tee-/Kaffeetasse - Stripes  
Tekop - Stripes  
Kaffekopp - Stripes  
012010201

0.25ltr



Large Curve Mug - Stripes  
Kaffebecher Curve - Groß - Stripes  
Stort Cylinderkrus - Stripes  
Curve mugg - stor - Stripes  
012010612

0.4ltr



Covered Sugar - Stripes  
Zuckerdose mit Deckel - Stripes  
Sukkerskål med låg - Stripes  
Sockerskål med lock - Stripes  
012010217

280g



Small Jug - Stripes  
Krug - Klein - Stripes  
Lille Kande - Stripes  
Kanna - liten - Stripes  
012010214

0.25ltr

## jet dots



Teacup/Coffee Cup - Dots  
Tee-/Kaffeetasse - Dots  
Tekop - Dots  
Kaffekopp - Dots  
019010001

0.25ltr



Large Curve Mug - Dots  
Kaffebecher Curve - Groß - Dots  
Stort Cylinderkrus - Dots  
Curve mugg - stor - Dots  
061010608

0.4ltr



Covered Sugar - Dots  
Zuckerdose mit Deckel - Dots  
Sukkerskål med låg - Dots  
Sockerskål med lock - Dots  
019010017

280g



Small Jug - Dots  
Krug - Klien - Dots  
Lille Kande - Dots  
Kanna - liten - Dots  
019010014

0.25ltr



# fire



Tea/Coffee cup - Yellow  
Tee-/Kaffeetasse - gelb  
Tekop - gul  
Kaffekopp - gul  
**096010001**

**0.25ltr**

Tea Saucer - yellow  
Tee/Kaffeuntertasse - gelb  
Underkop - gul  
Kaffefat - gul  
**096010002**



Large Curve Mug  
Kaffebecher Curve - Groß  
Stort Cylinderkrus  
Curve mugg - stor - grøn  
**097010612**

**0.4ltr**

Tea Saucer - green  
Tee/Kaffeuntertasse - grün  
Underkop - grøn  
Kaffefat - grøn  
**097010002**



Small Curve Mug - green  
Kaffebecher Curve - Klein - grün  
Lille Cylinderkrus - grønt  
Curve mugg - liten - grøn  
**097010611**

**0.3ltr**

Tea Saucer - green  
Tee/Kaffeuntertasse - grün  
Underkop - grønt  
Kaffefat - grøn  
**097010002**

Small Curve Mug - yellow  
Kaffebecher Curve - Klein - gelb  
Cylinderkrus - gul  
Curve mugg - liten - gul  
**096010611**

**0.3ltr**

Tea Saucer - yellow  
Tee/Kaffeuntertasse - gelb  
Underkop - gul  
Kaffefat - gul  
**096010002**



Covered Sugar  
Zuckerdose mit Deckel  
Sukkerskål med låg  
Sockerskål med lock  
**095010017**

**280g**



Small Jug  
Krug - Klein  
Lille Kande  
Kanna - liten  
**095010014**

**0.25ltr**

fire  
stripes



Large Curve Mug - stripes  
Kaffebecher Curve - Groß - stripes  
Stort Cylinderkrus - stripes  
Curve mugg - stor - stripes  
**061010607**

**0.4ltr**

fire  
chilli



Large Curve Mug - Chilli  
Kaffebecher Curve - Groß - Chilli  
Stort Cylinderkrus - Chilli  
Curve Mugg - stor - Chilli  
**098010612**

**0.4ltr**

Tea Saucer - Chilli  
Tee/Kaffeuntertasse - Chilli  
Underkop - Chilli  
Kaffefat - Chilli  
**098010002**



1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic --1922 Droppfri Tekanna  
**098010009**

**1.25ltr**

# white



Tea/Coffee Cup  
Tee-/Kaffeetasse  
Tekop  
Kaffekopp  
**011010001**

**0.2ltr**



Small Curve Mug  
Kaffeebecher Curve - Klein  
Lille Cylinderkrus  
Mugg - liten  
**011010611**

**0.35ltr**



1922 Never Drip Teapot  
Nichttropfende Teekanne  
Den Klassiske Tekande Siden 1922  
Classic 1922 Droppfri Tekanna  
**011010009**

**1.25ltr**

Saucer  
Tee-/Kaffeuntertasse  
Underkop  
Kaffefat  
**011010002**



Covered Sugar  
Zuckerdose mit Deckel  
Sukkerskål med låg  
Sockerskål med lock  
**011010017**

**280g**



Small Jug  
Krug - Klein  
Lille Kande  
Kanna - liten  
**011010014**

**0.4ltr**

## Looking after your Denby

### DISHWASHERS

Denby recommends using low temperatures and liquid detergents in your dishwasher for all your Denby, including glass.

### OVENS, MICROWAVES & FREEZERS

You can use your Denby for cooking in the oven and microwave and for storing food in the freezer. All pottery and china can crack if exposed to sudden changes in temperature, no matter how strong it is, so please don't take items from the freezer and put them straight into the oven or microwave.

### STACKING

Take care in stacking and handling, as scratches are more visible on coloured glazes.

## Die Optimale Pflege Ihrer Denby-Produkte

### GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Das Denby Labor empfiehlt für die Reinigung all Ihrer Denbyprodukte im Geschirrspüler (einschließlich Glasartikel) die Verwendung niedriger Temperaturen und flüssiger Spülmittel.

### OFEN, MIKROWELLEN UND GEFRIERTRUHEN

Sie können Ihr Denby Produkt zum Kochen im Ofen und in der Mikrowelle, sowie zur Aufbewahrung von Lebensmitteln im Gefrierschrank verwenden. Bitte Vorsicht: alle Produkte aus Keramik und Porzellan können einen Sprung bekommen, wenn sie plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt werden, egal, wie robust sie sind. Geben sie deshalb dem Gefäß mit dem Gefriergut die Möglichkeit aufzutauen, bevor Sie es im Ofen oder in der Mikrowelle erhitzen.

### STAPELN

Bitte sind Sie im Umgang mit Denbyartikeln vor allem beim Aufeinanderstapeln ein wenig vorsichtig. Kratzer sind auf farbigen Glasuren leichter sichtbar!

## Så här sköter du Denby-servisen

### MASKINTVÄTT

Denby rekommenderar låg temperatur och flytande diskmedel i diskmaskinen till alla Denby-delar, även glas.

### UGN, MIKROVÅGSUGN OCH FRYS

Du kan använda Denby till att laga mat i ugn eller mikrovågsugn, och till att förvara mat i frysen. Allt lergods och porslin spricker om det utsätts för plötsliga temperaturväxlingar hur starkt det än är. Ta därför aldrig ut en skål ur frysen och ställ in den direkt i ugn eller mikrovågsugn.

### STAPLING

Var försiktig vid stapling och hantering. Repor syns mer på färgad glasyr.

## Vedligeholdelse af Denby

### OPVASKEMASKINE

Denby anbefaler at bruge lave temperaturer og flydende opvaskemiddel i opvaskemaskinen til alt Denby, inklusive glas.

### OVN, MIKROOVN OG FRYSER

Man kan bruge Denby til tilberedning i ovn eller mikroovn og til opbevaring i fryseren. Alt stentøj og porcelæn kan krakelere, hvis det udsættes for pludselige temperatursvingninger, uanset hvor stærkt det er så tag ikke noget Denby fra fryseren og sæt det direkte ind i ovn eller mikroovn.

### STAPLING

Pas på med stapling og håndtering, da skrammer og ridser ses mere på farvet glasur.



**Denby**  
1809



**THE TEA COLLECTION**  
by DENBY

**Bredemeijer BV**  
Savannahweg 59  
3542 AW Utrecht  
The Netherlands  
Tel. +31 (0)30 2383060  
Fax. +31 (0)30 2416613  
info@bredemeijer.nl  
www.bredemeijer.com